



UWAGI:

1. Rurociągi wody wykonać z rur D32, 40 PE100 SDR17 PN10 bar
2. 0,3 m ponad rurociągiem ułożyć niebieską taśmę znacznikową z wtopionym drutem stalowym.
3. Zestaw wodomierzowy umieścić w studni wodomierzowej DN1200.
4. Rzędne końców posadowienia rurociągów dostosować do faktycznych rzędnych rurociągów istniejących.
5. Można zastosować inne równoważne urządzenia.

DATA:	10.2017	SKALA:	1:250	RYSUNEK NR:	WK.2	STRONA:
-------	---------	--------	-------	-------------	------	---------

Jednostka projektowa:  
Agnieszka Stępień **Rady konstruktora.pl**  
ul. M. J. Piłsudskiego 4/9 25-431 Kielce  
NIP: 864-178-91-32 tel. 697 972 087